

Как настроить принтер перед печатью лекал

1. CTRL+P

2. Принтер: HP LaserJet Professional M1132 MFP

3. Страницы: 1

4. Реальный размер

5. Авт. книжная/альбомная

6. ✓ Печать

The image shows the print dialog box in Adobe Acrobat Pro DC. The printer selected is 'HP LaserJet Professional M1132 MFP'. The number of copies is set to 1. Under 'Pages to print', 'Pages' is selected with the value 1. Under 'Page size and processing', 'Real size' is selected. Under 'Orientation', 'Automatic portrait/album' is selected. The print button is highlighted with a red checkmark and the number 6. A sidebar on the right shows the Adobe Acrobat Pro DC interface with various PDF tools.

- 1. Нажмите кнопку печати документа или комбинацию клавиш ctrl+P. Перед вами появится окно настроек печати**
- 2. Выберите принтер, который подключен к компьютеру.**
- 3. Чтобы проверить масштаб, вам нужно распечатать только страницу с пробным квадратом. Для этого включите вариант «Страницы» и укажите номер страницы, на которой расположен квадрат (как правило 1)**
- 4. Поставьте в настройках размера печати «Реальный размер»**
- 5. Ориентацию бумаги оставьте «Авт. Книжная/альбомная»**
- 6. Нажмите «Печать»**
- 7. Проверьте масштаб печати, измерив стороны квадрата линейкой.**